


スキーロッカー・スノーボードロッカー

スキーやスノーボード用品を、収納できる専用の収納庫です。
雪や湿気を考慮し、大切なスキーやスノーボードを安全に保管できる製品設計です。



KBD-4 (スキー・スノーボードロッカー 4人用)

H2000×W700×D600


扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[2]、マット敷、
天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



KBD-2 (スキー・スノーボードロッカー 2人用)

H2000×W369×D600

扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[2]、マット敷、
天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



※KBD-4は折戸形式を採用し、扉1枚に
比べ約半分のスペースで開閉ができます。

対面設置時も、
ゆったりとした通路幅を確保できます。

カラーバリエーション (KBD・KBPタイプ)



ブルー

ピンク

ブラック

ホワイト

高耐食性を図れるZAM[®]鋼板での製作や、施設にあわせたスタイル・寸法などのオーダーメイドも可能です。



KBP-4 (スキー・スノーボードロッカー 4人用)

H2000×W550×D600

扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[3]、ステンレス巻パイプ[4]、マット敷、ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様

KBP-2 (スキー・スノーボードロッカー 2人用)

H2000×W450×D600

扉(補強付)、ゼロリセット錠、棚板[3]、ステンレス巻パイプ[2]、マット敷、ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付
※掛け丁番・ボンデ鋼板仕様



サビに強いステンレスパイプを使用し、縦に並べて収納します。

ステンレス巻丸パイプ
(φ19mm)

キャスター (オプション)

スキー・スノーボードロッカーは、アジャスターをキャスターに変更することで、移動時の負担も軽減できます。



※製造オプションとなりますので、事前にお問い合わせください。

※KBP タイプは、収納空間を有効活用したブーツ収納方式です。
ブーツ収納部を省スペースにすることで、スキー・スノーボード
収納部を広く利用できます。

▶数字合わせ錠 / ゼロリセット



- 施錠解錠操作 (つまみ回転) 時に、ナンバーが「0(ゼロ)」になるオートリセット機能付き。
- ワンタイム仕様 / 固定番号仕様対応。
- 非常開錠キー (別売) にて万一の解錠も可能。
- 色: ホワイト・ブラック・ブラウン・グレー・アイボリー

鍵のかけ方 How to lock your luggage 如何锁定你的行李 짐을 잠그는 방법

任意の暗証番号を設定し、「LOCK」の方向につまみを回します。
※暗証番号はロック時自動で0000になります。

Set any PIN and turn the knob toward "LOCK".
※The PIN is automatically set to 0000 when locked.

設置任何密碼并将转动旋钮 "LOCK".
※锁定后, PIN 将会自动设置为 0000

PIN을 설정하고 노브를 "LOCK" 쪽으로 돌립니다.
※PIN은 잠기면 자동으로 0000으로 설정됩니다.

鍵の開け方 How to unlock your luggage 如何解锁你的行李 짐을 푸는 방법

設定した暗証番号を入力し、「OPEN」の方向につまみを回します。

Enter your PIN and turn the knob towards "OPEN".

输入你的密码并将旋钮转向 "OPEN".

PIN을 입력하고 노브를 "OPEN" 쪽으로 돌립니다.

*操作方法を明示したシールは4か国語(日本語・英語・中国語・韓国語)対応にてご用意しております。(シール寸法: H140 × W100)